

Nálepky na schody - návod

Vhodný podklad:

Podlahová krytina (linoleum), brúsený betón, brúsený mramor.

Príprava podkladu:

Dôkladne odstránime hrubé nečistoty ako: zvyšky lepidla, tmelu, betónu, silikónu.

Povrch dôkladne odmastíme napr.: tech. liehom, technickým benzínom.

Lepenie:

Odporúčame, aby ste lepili dvaja.

- 1 | Na podklad si naznačíme miesto pre nalepenie nálepky.
- 2 | Nálepku celú odlepíme z podkladového papiera.
- 3 | Držíme si ju v rukách a pritlačíme ju na jednej strane na vyznačené miesto.
Nálepku napneme a jemne pritláčame stierkou o podklad.
- 4 | Ak je nálepka prichytená správne, poriadne popritláčame stierkou o podklad.
- 5 | Prevyšujúce časti odrežeme orezávacím nožíkom.
- 6 | Ak sa vám vytvorili bubliny prepichnete ich špendlíkom a vzduch vytlačte.

pred:



po:

